

FETEX-9600 數位話機操作表

☎ : 拿聽筒 ↓ : 撥碼 ☎ : 掛聽筒

功 能		操 作 步 驟	備 註
撥總機	執行	☎ → ↓ 【9】	
撥外線	執行	☎ → ↓ 【0】 + 電話號碼	
撥分機	執行	☎ → ↓ 【分機號碼】	
預約外線	設 定	☎ → ↓ 【0】 → 聽到忙線音 → ↓ 【CAMP-ON】 → ☎	當有局線空閒時,話機會自動振鈴,拿起聽筒,聽到撥號音,可直撥外線
	取消	☎ → ↓ 【CAMP-ON】 → ☎	
預約內線	設 定	☎ → ↓ 【分機】 → 聽到忙線音 → ↓ 【CAMP-ON】 → ☎	對方分機空閒時,話機會自動振鈴,拿起聽筒系統會自動振鈴對方分機
	取消	☎ → ↓ 【CAMP-ON】 → ☎	
代接電話	執行	聽到響鈴聲 → ☎ → ↓ 【PKU】	PKU 需先設於功能鍵上
前碼重撥	執行	☎ → ↓ 【LNR】	LNR 需先設於功能鍵上
三人會談	執 行	通話中 → ↓  → ↓ 第三人分機或外線 → 通話後 → ↓ 	
電話前轉	設定	☎ → ↓ 【CFAC】 → ↓ 欲設定分機 → ☎	CFAC 需先設於功能鍵上
	取消	☎ → ↓ 【CFAC】 → ☎	
個人簡速撥碼	設 定	☎ → ↓ 【*8】 ↓ 組別 (0-9) → ↓ 線號碼 聽到確認音 → ☎	設定外線號碼請加"0"
	執行	☎ → ↓ 【#8】 → ↓ 組別 (0-9)	
系統簡速撥碼	執行	☎ → ↓ 【#7】 → ↓ 組別 (000-499)	此功能為系統設定號碼,個人不可改
電話駐留系統	設定	通話中 → ↓ 【PARK】 +00~99 → ☎	類比話機為 (#2)+ 00~99
	執行	在任何數位話機 ☎ → ↓ 【PARK】 +00~99	

FETEX-9600 數位話機操作表

 : 拿聽筒  : 撥碼  : 掛聽筒

功 能		操 作 步 驟	備 註
呼叫	執	 →  欲呼叫分機號碼 → 聽到響鈴	且兩方需均為數位話機
	行	→  【VCAL】即可呼叫	
免持聽筒	執行	 → 【SPEAKER】 → 可取代 	
自動撥號	設	 【PRG】 →  【ATD】 →  欲儲存號碼	欲儲存號碼如為外線時，於號碼前加0
	定	→ 【PRG】	
	執行	 →  【ATD】	
電話保留	執行	通話中 →  【HOLD】	
	執行	 【HOLD】接回電話	
MIC-OFF	執	免持聽筒通話中 →  【MIC-OFF】 →	
	行	可與旁人交談，對方無法聽見	
	取消	 【MIC-OFF】	
轉接電話		通話中 →  【TRANSFER】 →  分機號碼 → 	
電話勿干擾	設定	 →  【DND】 →  欲設定分機 → 	DND 需先設於功能鍵上
	取消	 →  【DND】 → 	
電話留言點燈	聽 取	留言燈亮  →  【68888】 →  輸入密碼後 依語音操作	MW 需先設於功能鍵上