



中華電信股份有限公司  
CENTREX 操作說明書

## CENTREX 操作說明

外線直撥分機		外線可不經總機轉接，直接撥叫分機電話號碼。
撥 號 方 式	內 線	直接撥分機號碼〔後二~四碼〕。
	外 線	按「0」，再撥叫外線。
	總 機	按「9」即可。
電 話 轉 接		可將來話轉接給另一分機應答。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。</li> <li>2. 撥「分機號碼」。</li> <li>3. 待應答後，掛上聽筒即可。</li> </ol> 〔未應答時 亦可退出〕
詢 問 電 話		可保留原通話，撥叫另一電話，詢問完畢即切斷，再接回原通話。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。</li> <li>2. 再撥叫另一「電話號碼」。</li> <li>3. 通話完畢按「詢問接回」鍵，繼續原通話。</li> </ol>
仲 介 電 話		可保留原通話，撥叫另一電話，亦可再將第二通電話保留，接回原通話，並在二通電話間反覆切換。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。</li> <li>2. 再撥叫另一「電話號碼」，與其通話。</li> <li>3. 按「仲介接回」鍵，可在二通電話間反覆切換。</li> </ol>
三 方 通 話		可保留原通話，撥叫另一分機，形成三人同時通話。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。</li> <li>2. 再撥叫另一「分機號碼」，與其通話。</li> <li>3. 按「三人會談」鍵時，可三人同時通話。</li> </ol>

指定代接	可代接指定分機之來話。
《操作》	先按「指定代接」鍵，再按「分機號碼#」。
同群代接	可代接同一群中響最久的分機之來話。 〔以 20 號分機為限〕
《操作》	按「同群代接」鍵。
自動回叫	撥叫分機忙線時可預約，俟雙方皆空閒時會自動回叫。
《操作》	設定：聽到忙音時，按「自動回叫」鍵，掛上聽筒即可。 取消：按「取消回叫」鍵即可。
忙時轉接	若來話遇分機忙線，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「忙時轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消忙時轉接」鍵即可。
未應答轉接	若來話遇分機未應答〔12 秒內〕，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「未答轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消未答轉接」鍵即可。
分機限撥	可限制只能打市內電話，無法撥長途及國際電話。
《操作》	設定：按「*51*→密碼→*等級#」。 等級分三級：1. 限撥國際 2. 限撥國際、長途 3. 限撥國際、長途、市內。 取消：按「#51*→密碼→#」。 更改密碼：按「*92*→舊密碼→*新密碼→#」。
自動尋線	同一自動尋線群內，若被叫分機忙線時，將跳至下一空閒分機。

# CENTREX 顯示型多功能話機簡介

## K-76 系列

**一、特性：**本型式話機係針對中華電信之 CENTREX 系統所設計，幾乎將所有系統之特有功能皆放入話機的功能鈕，方便客戶使用，顧名思義只要按功能鈕即可操作各項系統功能。此外，電話機本身亦具備以下多種特點堪稱為一智慧型豪華話機。


- 具來電顯示功能，可儲存最多 100 組來電號碼與時間，可查詢及回撥
- 40 組去電號碼查詢及重撥
- 20 組可程式功能設定鍵，可當功能鍵、記憶鍵用
- 記憶內容無須電力永久保存
- 按鍵直接啟動撥號功能(可關閉自動啟動)
- 三排 LCD 顯示可顯示 12 位元號碼、通話時間、來電數量、年、月、日、時間、星期及留言顯示，並有 5 段對比可調
- 響鈴音量、耳機音量及免持擴音音量以數位按鍵方式調整
- 免持聽筒撥號 (K-762)、撥號對講 (K-761)
- 來電、去電號碼查詢並可直接回撥
- 可設定區域碼及外線碼，外線來電查詢回撥時自動加撥外線碼，及過濾本地區域碼可正確回撥
- 自動辨識內線或外線來話，外線回撥自動加外線碼
- 掛勾自動延遲以防止回鈴
- 可加裝耳機使用，且耳機送、受話音量可調
- 來電過濾功能，可設定時段及 VIP 號碼，在勿干擾時段內，只有 VIP 號碼來電才會響鈴，避免干擾

## 二、話機功能：


### 設定說明

使用前請參閱下列說明，先設好日期、時間及區域碼、外線碼，設定操作須於待機狀態（未通話中）才可設定。設定過程如有誤輸入，請提起聽筒再掛回，重新設定。


### 日期設定

按住「設定」4秒放開 → 按「11」 → 按 XX XX XX (西元年後兩位、月、日) → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

### 時間設定

按住「設定」4秒放開 → 按「12」 → 按 XX XX (時分，24小時制) → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

### 顯示幕(LCD)對比(濃淡度)調節


「設定」4秒放開 → 按「6」 → 再按「 去電




來電

共有5級可調整 1 最暗 5 最亮，內定為第3級。

### 區域碼設定 - 話機安裝地點區域碼(例如：02 台北、03 桃園...07 高雄)

按住「設定」4秒放開 → 按「51」 → 按 XX(區域碼) → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

### 一般鈴聲音樂選擇 - 可選擇來電響鈴的音樂

按住「設定」4秒放開 → 按「21」 → 按「 去電



來電

### VIP 鈴聲音樂選擇 (區別一般與重要電話來電，及啟用勿干擾時來電會響鈴)

按住「設定」4秒放開 → 按「22」→ 按「▲<sup>去電</sup>」或「▼<sup>來電</sup>」選擇要的鈴聲 → 按「設定」完成 → 按「☑」回待機。

**勿干擾啟用** (不想被打擾的時段, 如午休、開會等) - 啟用後話機只有閃燈, 沒有鈴聲, 設為VIP的號碼來電才有鈴聲。

按住「設定」4秒放開 → 按「3」→ 按XX-XX (開始時分, 24小時制) → 按「設定」→ 按XX-XX (結束時分, 24小時制) → 按「設定」完成 → 按「☑」回待機。

當LCD有顯示~~✖~~ (或DND) 為勿干擾狀態, 除VIP電話來電外其他來電都只閃燈不響鈴。

註: 勿干擾的時間設定為週期性自動啟動。

### 勿干擾解除

按住「設定」4秒放開 → 按「3」→ 按「0000」→ 按「設定」→ 按「0000」→ 按「設定」完成 → 按「☑」回待機。

**工程設定** - 以下項目非工程人員請勿更動以免話機功能錯誤

### 設定並線話機狀態顯示

按住「設定」4秒放開 → 按「44」→ 按「▲<sup>去電</sup>」或「▼<sup>來電</sup>」選擇選項 → 按「設定」完成 → 按「☑」回待機。

選項說明:


**OPEN**: 可並線話機使用, 無任何提示


**INUSE**: 顯示並線話機使用中 (LCD顯示||) 及通話時間(內定)

**CONFINE**: 顯示並線話機使用中 (LCD顯示||) 及通話時間, 此時本話機無法使用




**ALERT**: 顯示線路有被並線盜用 (LCD顯示||), 當並線話機使用時, 本話機將發出干擾信號讓盜用者(並線)無法使用


### 外線碼設定 - 來電回撥時自動抓取交換機外線的代碼

按住「設定」4秒放開 → 按「52」 → 按「X」（一般為9或0）  
→ 按「設定」完成 → 按「」回待機。




註：如要更改或刪除設定值，請進入該選項後輸入欲更改的數字  
→ 按「設定」完成。如要刪除請先輸入任一數字再按「刪除」  
鈕刪除 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

### 設定撥號直接啟動 - 指沒有拿聽筒或按「」鈕，直接按數字鍵自動啟動撥號功能

按住「設定」4秒放開 → 按「7」 → 按「<sup>去電</sup>」或「<sup>來電</sup>」選擇開閉  
直接啟動功能 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

內定為 ON 按鍵直接啟動撥號，如選擇 OFF 則必須先按「」鈕  
才能撥號。

### 設定新來電 LED 燈閃爍指示 - 有未接新來電時，閃燈指示功能按住



「設定」4秒放開 → 按「8」 → 按「<sup>去電</sup>」或「<sup>來電</sup>」選擇開閉新  
來電 LED 指示功能 → 按「設定」完成 → 按「」回待機

內定為 OFF 有未接新來電時 LED 不會閃，如選擇 ON 時則 LED 會  
閃爍指示。



**留言指示：**如果電話系統有裝置語音信箱，信箱有留言時，系統將  
會啟動本話機之留言指示燈且 LCD 上顯示“留言”字樣。  
此時你可依語音信箱的使用說明收聽信箱留言。

### 三、操作說明

#### 撥電話


- 直接按電話號碼 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。  
。註：此功能必須設有撥號直接啟動才有。
- 按  鈕 → 按電話號碼 → 接通後直接通話 → 通話完畢按  鈕掛斷 (K-761 才具有免持通話功能)。
- 提起聽筒 → 按電話號碼 → 通話完畢或對方忙線掛回聽筒。

#### 記憶撥號

- 直接按記憶組按鈕 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。  
。註：此功能必須記憶鈕設為自動啟動。
- 按  鈕 → 按記憶組按鈕 → 接通後直接通話 → 通話完畢按  鈕掛斷 (K-761 才具有免持通話功能)。
- 提起聽筒 → 按記憶組按鈕 → 通話完畢或對方忙線掛回聽筒

**儲存記憶號碼** - 此項功能在待機狀態 (未通話中) 才可儲存


按「靜音/儲存」鈕 → 按電話號碼 (接交換總機使用時請先按外線碼後按「暫停/重撥」鈕最後才按電話號碼) → 按記憶組按鈕 M1 ~ M8, 可存 8 組。

註：在儲存記憶號碼時“暫停/重撥”鈕之功能為暫停，LCD 顯示 P，“轉接/設定”鈕之功能為轉接，LCD 顯示 F，“”鈕之功能為掛斷，LCD 顯示 O，以上三個功能皆能存入記憶組中。

#### 音樂保留

**保留電話**：通話中按 → 「保留/回撥」鈕掛上聽筒。

**接回保留電話**：1. 保留中 → 拿起聽筒即可重新通話

- 保留中 → 再按一次「保留/回撥」鈕或  鈕可免持重新通話 (K-761 才具有免持通話項功能)

註：保留時間如超出五分鐘，電話機將自動解除保留並切斷通話。



## 來電號碼回撥

如有新來電時 LCD 上會有顯示“新來電”字樣，並在底下顯示通數及最後通未接來電號碼，按「保留/回撥」鈕可直接回撥該號碼。

## 查詢來電號碼 - 解除 LED 燈閃爍指示

按 <sup>▲</sup>來電 鈕，LCD 顯示最後一通來電號碼及來電時間，再按 <sup>▲</sup>鈕可  
向上翻查更前次來電號碼，或按 <sup>▼</sup>來電 鈕可向下翻查來電號碼，翻查  
時按「保留/回撥」鈕或 <sup>☎</sup>鈕可回撥該號碼。在所有新來電紀錄尚  
未查詢完畢前，LCD 上的“新來電”字樣不會消失。按刪除鈕可刪  
除該號碼紀錄（VIP 號碼無法刪除），按刪除鈕 4 秒放開可清空 VIP  
以外的所有來電號碼。

## 查詢去電號碼

按 <sup>▲</sup>鈕，LCD 顯示最後一次撥出的號碼，再按 <sup>▲</sup>鈕可向上翻  
查更前次去電號碼，或按 <sup>▼</sup>來電 鈕可向下翻查，翻查時按「保留/回  
撥」鈕或 <sup>☎</sup>鈕可重撥該號碼、按刪除鈕可刪除該號碼紀錄，按住  
刪除鈕 4 秒放開可清空所有去電號碼。

## VIP 之查詢、設定及取消（設為重要的電話，如家人、好友、重要客 戶等）

### 查詢

按 <sup>▼</sup>來電 鈕，LCD 顯示最後一通來電號碼及來電時間，按 <sup>▲</sup>或 <sup>▼</sup>來電  
鈕翻查來電的號碼，如果 LCD 上有顯示 VIP 即表示此號碼被設定  
為 VIP。

### 設定



在翻查來電號碼時，如要將所翻查到的號碼設定為 VIP 時只要按下  
「靜音/儲存」鈕即可，此時 LCD 會顯示 VIP。

### 取消

在翻查來電號碼時，所查到的號碼如顯示 VIP 即表示此號碼被設為  
VIP，如要取消只要按下「靜音/儲存」鈕即可。

註：在電話機啟動勿干擾功能時，只有被設定為VIP的號碼來電才會響鈴。

## 末碼重撥

- 直接按「暫停/重撥」鈕 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。
- 按  鈕 → 按「暫停/重撥」鈕 → 接通後直接免持通話 → 通話完畢按  鈕掛斷 (K-761 才具有免持通話功能)。

## 免持撥號音量的調整

免持聽筒撥號時聲音由喇叭出來，直接按 <sup>去電</sup> ▲ 或 ▼ 來電 鈕即可調整，共有四段音量可調。(K-761 可調整免持對講時的喇叭音量)

## 受話音量調整



在電話機聽筒上可調整受話音量，朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為小聲。

## 鈴聲音量調整

響鈴時按 <sup>去電</sup> ▲ 或 ▼ 來電 調整鈴聲音量。

註：響鈴調整到【0】，來電時沒有響鈴聲，建議不要調到【0】，否則容易誤以為電話機故障。

## 耳機使用

若要使用耳機只要將耳機線插至電話機座背面的黃色(或紅色)耳機插孔()即可，電話機具有自動偵測功能，要接聽或切斷電話直接按  鈕即可。耳機受話音量四段可調，調整方式只要在耳機通話中


直接按 <sup>去電</sup> ▲ 或 ▼ 來電 鈕。

註：耳機送話音量調整於耳機通話中以小起子調整機座背面下凹處之小旋鈕。1 為小聲，5 為大聲。

## 通話靜音

通話中按壓「靜音/儲存」鈕可暫停通話，己方聲音不會送出，但可聽到對方聲音，此時紅色指示燈會亮起，再按壓一次即可解除靜音，指示燈隨之熄滅。

## 低電量顯示

若 LCD 顯示 “” 之字樣，表示電池電量不足，請更換新電池，以避免電池漏液，損壞話機(不裝電池亦可使用)。

\* 話機各插座、線材接點鍍金為 50u，減少氧化造成雜音，切勿換用他牌產品，鍍金可能 5u 以下。

# TENTEL

通過 ISO 9001 國際品質管理系統驗證

本公司保留有產品功能修改之權利，不另行通知

**國洋通信股份有限公司** 榮譽出品

電話：(02) 2785-7758 傳真：(02) 2785-7923

地址：台北市 115 南港路三段 80 巷 42 號 3 樓

<http://www.tentel.com.tw>



廢電池請回收  
3KE-76-001-02  
2017.02